

Bruksanvisning

TOUCH UP I 3 TRINN

PROFESJONELL REPARASJON · HJEMME



COLOR MATCH GUARANTEED



B FØR DU STARTER



1 PÅFØR LAKK



2 CORRECT N CLEAR



3 FULLFØR

VELKOMMEN

Takk for at du valgte touch-up-settet fra Color N Drive. Med noen få enkle trinn kan hvem som helst få en reparasjon som ser profesjonell ut, hjemme i egen garasje. Dette er ikke vanlig lakk fra forhandleren – det er en spesialtilpasset blanding laget for rask tørking, enkel fjerning av overskudd og en perfekt match med originallakken.

PÅFØRING – 3 TRINN

Før du starter. Rengjør det skadede området med Correct'N'Clear og la det tørke helt.

- 1 Påfør lakk.** Fyll steinspruten eller ripen med mikropenselen. Bruk nok lakk til å fylle skaden helt.
- 2 Correct'N'Clear.** Surr Polytex-kluten rundt fingeren, ta på litt Correct'N'Clear, og tørk over reparasjonen for å løfte av overskuddet. Fjernet du for mye? Påfør litt mer lakk. Er det for mye igjen? Tørk en gang til. Gjenta til det ser riktig ut. *Valgfritt – ved dypere steinsprut kan du dra det medfølgende Leveling Card over den våte lakken for å jevne ut reparasjonen før du tørker.*
- 3 Fullfør.** La reparasjonen tørke. Hvis du vil, kan du bruke poleringspastaen og voksen som følger med, for å få tilbake glansen.

Husk: feil er lette å rette – bare tørk av fersk lakk med Correct'N'Clear og prøv igjen. **Fyll. Tørk. Gjenta. Til det ser riktig ut.**

GODT Å VITE

Dette er et alt-i-ett-sett, og det er nesten umulig å gjøre noe galt. Pastaen og voksen er gratis ekstraustyr – bruk dem hvis du vil, dropp dem hvis ikke, og du trenger ikke følge rekkefølgen vår slavisk. Correct'N'Clear er din allsidige hjelper: den rengjør overflaten før du starter, og den er angreknappen din – er du ikke fornøyd, tørker du bare av lakken og begynner på nytt.

TO FLASKER I SETTET?

Sjekk etikettene først:

To like flasker → Pro kit. Samme lakk i begge – bruk den ene og spar den andre som reserve. Ingen ekstra trinn.

Merket #1 og #2 → tolagsfarge. #1 er selve fargen, #2 er perleeffekten. Dype steinsprut: påfør #1, la tørke i ~10 min, og avslutt med #2. Små skader der fargen fortsatt synes: #2 alene kan være nok.

TIPS

- **Er lakken for tykk?** Rist flasken godt først; hjelper ikke det, rører du om med penselen fra settet. Fortsatt tykk? Bland inn litt celluloseetynner – omtrent 1/5 til 1/3 av lakkmengden – noen dråper om gangen mens du rører, til all inntørket lakk er løst opp og konsistensen er jevn og fin. Den er rimelig og fås hos de fleste byggevarehus og fargehandler.
- Ved dype steinsprut gjentar du påføringen noen ganger, så blir skaden helt fylt.
- Ikke høytrykksspyl bilen den første uken etter påføring.

⚠ Celluloseetynner er brannfarlig – bruk den på et godt ventilert sted.

HVIS NOE IKKE STEMMER

- **Har flasken gått i stykker eller lekket under transporten?** Ikke send den i retur – send oss et bilde på e-post, så får du en ny gratis med en gang. (Små lekkasjer på grunn av trykk er ufarlige; produktet virker like godt.)
- **Ikke fornøyd med resultatet?** Ingen fare – Correct'N'Clear tørker av lakken, så du kan begynne på nytt.
- Har du spørsmål, store eller små, er det bare å ta kontakt – vi hjelper deg gjerne.

MER HJELP, VIDEO OG DITT SPRÅK

Full trinn-for-trinn-veiledning, påføringsvideoer og flere språk finner du på nettsiden vår.

