

Kullanım Kılavuzu

TOUCH UP 3 ADIMDA

PROFESYONEL ONARIM · EVİNİZDE



COLOR MATCH GUARANTEED



0 BAŞLAMADAN ÖNCE



1 BOYAYI SÜRÜN



2 CORRECT N CLEAR



3 BİTİRİN

HOŞ GELDİNİZ

Color N Drive rötuş kitini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Birkaç basit adımla herkes evinde profesyonel görünümlü bir onarım yapabilir. Bu sıradan bir yetkili servis boyası değildir — hızlı kuruması, fazlasının kolayca silinebilmesi ve fabrika rengiyle birebir uyum sağlaması için aracınıza özel hazırlanmış bir karışımdır.

UYGULAMA — 3 ADIM

Başlamadan önce. Hasarlı bölgeyi Correct'N'Clear ile temizleyin ve tamamen kurumasını bekleyin.

- 1 Boyayı sürün.** Taş izini veya çiziyi mikro fırçayla doldurun. Hasarı tamamen dolduracak kadar boya kullanın.
- 2 Correct'N'Clear.** Polytex bezini parmağınıza sarın, üzerine biraz Correct'N'Clear dökün ve fazla boyayı almak için onarımın üzerinden silerek geçin. Fazla mı sildiniz? Biraz daha boya sürün. Hâlâ fazlalık mı kaldı? Bir kez daha silin. Doğru görünüme kadar tekrarlayın. *İsteğe bağlı — derin taş izlerinde, silmeden önce kitten çıkan Leveling Card'ı yaşı boyanın üzerinden kaydırarak yüzeyi düzleştirebilirsiniz.*
- 3 Bitirin.** Onarımın kurumasını bekleyin. Dilerseniz kitteki pasta ve cila ile parlaklığı geri kazandırabilirsiniz.

Unutmayın: hatayı düzeltmek çok kolay — taze boyayı Correct'N'Clear ile silin ve yeniden deneyin. **Doldur. Sil. Tekrarla. Doğru görünüme kadar.**

BİLMENİZDE FAYDA VAR

Bu, her şeyi düşünülmüş komple bir kittir; yanlış yapmanız gerçekten zor. Pasta ve cila kutunun hediyesidir — isterseniz kullanın, istemezseniz atlayın; bizim sıralamamıza birebir uymak zorunda da değilsiniz. Correct'N'Clear çok amaçlı yardımcınızdır: başlamadan önce yüzeyi temizler, aynı zamanda sizin 'geri al' tuşunuzdur — sonuçtan memnun kalmazsanız boyayı silip baştan başlayabilirsiniz.

KİTİNİZDE İKİ ŞİŞE Mİ VAR?

Önce etiketlere bakın:

İki şişe de aynıysa → Pro kit. İkisinde de aynı boya var — birini kullanın, diğerini yedek olarak saklayın. Ek bir işlem gerekmez.

#1 ve #2 yazıyorsa → çift katmanlı renk. #1 zemin rengi, #2 sedef katmanıdır. Derin taş izlerinde: önce #1'i sürün, -10 dk kurumasını bekleyin, sonra #2'yi uygulayın. Zemin rengin hâlâ sağlam görüldüğü hafif hasarlarda: tek başına #2 yeterli olabilir.

İPUÇLARI

- Boya çok mu koyu kıvamlı?** Önce şişeyi iyice çalkalayın; yetmezse kitteki fırçayla karıştırın. Hâlâ koyuysa içine bir miktar selülozik tiner ekleyin — boyanın yaklaşık 1/5'i ile 1/3'ü kadar — karıştırarak azar azar, birkaç damla hâlinde ilave edin; kurumuş boya tamamen çözülüp kıvam pürüzsüz ve homojen olana kadar devam edin. Selülozik tiner ucuzdur, çoğu nalburda ve hırdavatçıda kolayca bulunur.
- Derin taş izlerinde tam dolgu için uygulamayı birkaç kez tekrarlayın.
- Uygulamadan sonra en az 1 hafta aracı basınçlı suyla yıkamayın.
- ⚠ Selülozik tiner yanıcıdır — iyi havalandırılan bir ortamda kullanın.**

BİR ŞEYLER TERS GİDERSE

- Şişe kargoda kırıldı ya da sızdırdı mı?** İade etmeyin — bize bir fotoğrafını e-postayla gönderin, hemen ücretsiz yenisini yollayalım. (Basınçtan kaynaklanan küçük sızıntılar zararsızdır; ürün sorunsuz çalışır.)
- Sonuçtan memnun kalmadınız mı?** Hiç sorun değil — Correct'N'Clear boyayı siler, baştan başlayabilirsiniz.
- Aklınıza takılan her konuda bize ulaşın — yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

DAHA FAZLA YARDIM, VIDEO VE DİĞER DİLLER

Adım adım detaylı kılavuz, uygulama videoları ve diğer dil seçenekleri web sitemizde.

